























PL - Zachowaj w razie reklamacji !!! / BG - Пазете в случај на рекламация !!! / CZ - Uchovávejte pro případ stížnosti !!! / DE - Bewahren Sie das Etikett für Reklamationen !!! / ENG - Keep the label for complaints !!! / ES - Conservar en caso de reclamación !!! / EST - Kaebuse korral hoidke alles !!! / FR - Conserver en cas de réclamation !!! / HR - Zadržite u slučaju prigovora !!! / HU - Tartsa fenn panasz esetén !!! / IT - Conservare in caso di reclamo !!! / LT - Laikykite skundo atveju !!! / LV - Saglabājiet sūdzības gadījumā !!! / NL - Bewaren in geval van een klacht !!! / PO - Guarda em caso de reclamação !!! / RO - Păstrați în cazul unei reclamații !!! / RU - Сохранить в случае рекламации !!! / S - Förvara vid klagomål !!! / SK - Majte v prípade reklamácie !!! / SLO - Hranite v primeru pritožbe !!! / SRB - Задржите у случају жалбе !!! / TR - Şikayet durumunda saklayın !!! / UKR - Зберігати у разі скарги !!!





Nazwa wyrobu: Product Name:	XXXXXXXXXX		
Kolor: XXXXXXXXXXXX			
Color: XXXXXXXXXXXX			
Data produkcji: Production date:	Pakujący: Packager:	Szkło: Glass:	Kod paczki: Code packages:
0000-00-00	xx0/xx0	0	0xxxxx00-000-0/0

	CODE				
①	KHDF_02	302	868	3	1/1
②	K_07	350	220	2	1/1
③	KHDF_01	851	355	3	1/1
④	K_09	350	160	4	1/1
⑤	K_06	881	80	2	1/1
⑥	K_08	824	220	1	1/1
⑦	K_03	917	401	1	1/1
⑧	K_04	917	401	1	1/1
⑨	W_01	881	60	1	1/1
⑩	K_02	881	400	1	1/1
⑪	K_01	916	402	1	1/1
⑫	K_10	824	160	2	1/1
⑬	K_05	876	238	1	1/1
⑭	W_03	876	238	1	1/1
⑮	W_02	876	353	1	1/1







	CODE				
⑯					
⑰					
⑱					
⑲					
⑳					
㉑					
㉒					
㉓					
㉔					
㉕					
㉖					
㉗					
㉘					
㉙					
㉚					








2





13



3




x2





4




x2





5




x2






6



4X




7







4X





5X








8







9







10







11







12





13








1/1




14











15



16







17



18




WT9
3x13
x 8







19

WS1
L-350
x 1





WT1
3,5x15
x 2








20




21




22







23




x2



24




x2






25





x2





26





x2









27







x2



28




29





x2



30






31




32








33



34






35





2x



36





37



38



6x





PL –

Przed zawieszeniem mebla, lub przymocowaniem go do ściany , sprawdź wcześniej rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kolki i wkręty do rodzaju ściany. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą. Montaż musi zostać wykonany przez osobę kompetentną. Instalacja powinna być przeprowadzona zgodnie z instrukcjami producenta – w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo, że instalacja będzie nieprawidłowa co może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia ciała skutek przypnieczenia.

OSTRZEŻENIE!!! W celu uniknięcia przewrócenia się tego produktu należy używać go z dołączonym urządzeniem mocowania do ściany. Podczas użytkowania umieszczaj ciężkie przedmioty w dolnej części mebla, nie stawiaj na nim telewizora ani innych ciężkich przedmiotów oraz nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinac się na szuflady, drzwiczki i półki.

BG –

Преди да окачите мебелите или да го прикрепите към стената, предварително проверете типа и здравината на стената. Изберете подходящите дюбели и винтове за типа стена. Ако се съмнявате, свържете се със специалист. Монтажът трябва да извърши от компетентно лице. Монтажът трябва да се извърши в съответствие с инструкцията на производителя - в противен случай може да съществува опасност инсталацията да бъде неправилна, което може да причини сериозни или фатални наранявания поради смякване.

ВНИМАНИЕ !!! За да избегнете накланянето на този продукт, използвайте го с включеното устройство за закрепване на стената. Когато използвате, поставяйте тежки предмети в долната част на мебелите, не поставяйте телевизора или други тежки предмети върху него и никога не позволявайте на децата да се качват на чекмеджета, врати и рафтове.

CZ –

Před zavěšením nábytku nebo jeho připevněním na zeď si předem ověrte typ a sílu stěny. Vyberte vhodný hmoždinky a šrouby pro typ zdi. V případě pochybností kontaktujte odborníka. Instalace musí být provedena kompetentní osobou. Instalace by měla být v souladu s pokyny výrobce - v opačném případě může existovat nebezpečí, že bude instalace nesprávná, což může v důsledku drcení způsobit vážné nebo smrtelné zranění.

POZOR !!! Chcete-li se vyhnout převrácení tohoto produktu, používejte jej s přiloženým zařízením pro připevnění na zeď. Při používání umístěte téžké předměty do spodní části nábytku, neumisťujte na něj televizor ani jiné těžké předměty a nikdy nedovolte dětem vylézt na zásuvky, dveře a police.

DE –

Bevor Sie die Möbel aufhängen oder an der Wand befestigen, überprüfen Sie vorher den Wandtyp und die Stärke. Wählen Sie die geeigneten Dübel und Schrauben für den Wandtyp. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Spezialisten. Die Installation muss von einer kompetenten Person durchgeführt werden. Die Installation sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Installation falsch ist, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen durch Quetschen führen kann.

ACHTUNG !!! Verwenden Sie das mitgelieferte Wan-

dbefestigungsgerät, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern. Stellen Sie beim Gebrauch schwere Gegenstände in den Boden der Möbel, stellen Sie den Fernseher oder andere schwere Gegenstände nicht darauf und lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen und Regale klettern.

EN –

Before hanging the furniture or attaching it to the wall, check the wall type and strength beforehand. Choose the appropriate dowels and screws for the wall type. If in doubt, contact a specialist. Installation must be carried out by a competent person. The installation should be carried out in accordance with the manufacturer's instructions - otherwise there may be a danger that the installation will be incorrect, which can cause serious or fatal injury due to crushing. **WARNING!!!** To prevent the product from tipping over, use it with the wall attachment device included. When using, place heavy objects on the bottom of the furniture, do not place the TV or other heavy objects on it, and never allow children to climb on drawers, doors and shelves.

ES –

Antes de colgar los muebles o pegarlos a la pared, verifique el tipo de pared y la resistencia de antemano. Elija los tacos y tornillos adecuados para el tipo de pared. En caso de duda, contacte a un especialista. La instalación debe ser realizada por una persona competente. La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante; de lo contrario, puede existir el peligro de que la instalación sea incorrecta, lo que puede causar lesiones graves o fatales debido al aplastamiento.

ADVERTENCIA !!! Para evitar que el producto se vuelque, úselo con el dispositivo de fijación a la pared incluido. Cuando lo use, coloque objetos pesados en la parte inferior de los muebles, no coloque el televisor u otros objetos pesados sobre él, y nunca permita que los niños se suban a los cajones, puertas y estantes.

EST –

Enne mööbli riputamist või seina külge kinnitamist kontrollige eelnevalt seina tüüpi ja tugevust. Valige seinatüübile sobivad tüübid ja kruvid. Kahtluse korral pöörduge spetsialisti poolle. Paigaldamine peab läbi viima pädevi isik. Paigaldamine peaks toimuma vastavalt tootja juhistele - vastasel juhul võib olla oht, et paigaldus on vale, mis võib muljumise tagajärel põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi.

HOIATUS !!! Toote ümbermineku vältimeks kasutage seda koos seinale kinnitatava seadmega. Kaasates asetage mööbli põhja raskeid esemeid, ärga asetage telerit ega muud raskeid esemeid selle peale ega tohi kunagi laskuda sahtlitele, ustele ja riilulitele.

FR –

Avant de suspendre le meuble ou de le fixer au mur, vérifiez au préalable le type et la résistance du mur. Choisissez les chevilles et vis appropriées pour le type de mur. En cas de doute, contactez un spécialiste. L'installation doit être effectuée par une personne compétente. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant - sinon il peut y avoir un risque que l'installation soit incorrecte, ce qui peut provoquer des blessures graves ou mortelles en raison de l'écrasement.

ATTENTION !!! Pour éviter que le produit ne bascule, utilisez-le avec le dispositif de fixation murale inclus. Lors de l'utilisation, placez des objets lourds au fond du meuble, ne placez pas le téléviseur ou d'autres objets lourds dessus et ne laissez jamais les enfants grimper sur les tiroirs, les portes et les étagères.

HR –

Prije nego što objesite namještaj ili ga pričvrstite na zid, prije toga provjerite vrstu i čvrstoću zida. Oda berite odgovarajuće tipove i vijke za vrstu zida. Ako imate dvojbe, obratite se stručnjaku. Ugradnju mora

izvesti stručna osoba. Ugradnju treba izvesti u skladu s uputama proizvođača - u protivnom može postojati opasnost da instalacija bude neispravna, što može uzrokovati ozbiljne ili smrtnе ozljede uslijed drobljenja.

UPOZORENJE !!! Da biste izbjegli prevrtanje uređaja, koristite ga s priloženim uređajem za pričvršćivanje na zid. Kad koristite, teške predmete stavite na dno namještaja, ne stavljamte televizor ili druge teške predmete na njega i nikada nemojte dopustiti djeci da se penju na ladice, vrata i police.

HU –

A bútorok felfüggesztése vagy a falhoz rögzítése előtt ellenőrizze a fal típusát és szilárdságát. Válassza ki a falhoz megfelelő csapokat és csavarokat. Ha kétsége van, forduljon szakemberhez. A beszerelést illetékes személynek kell elvégeznie. A beszerelést a gyártó utasításainak megfelelően kell elvégezni - különben fennáll annak a veszélye, hogy a beszerelés helytelen lesz, ami komoly vagy halásos sérülésekkel okozhat a zúzás miatt.

FIGYELEM !!! A termék leborulásának elkerülése érdekében használja a mellékelt fali rögzítőberendezést. Használat közben tegyen nehéz tárgyat a bútor aljára, ne tegye a televíziót vagy más nehéz tárgyat, és soha ne engedje, hogy a gyermek fiókokon, ajtón vagy polcon másszanak fel.

I –

Prima di appendere i mobili o di attaccarli al muro, verificare in anticipo il tipo e la resistenza del muro. Scegli i tasselli e le viti appropriati per il tipo di muro. In caso di dubbi, contattare uno specialista. L'installazione deve essere eseguita da una persona competente. L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni del produttore, altrimenti potrebbe esserci il pericolo che l'installazione non sia corretta, con conseguenti lesioni gravi o mortali dovute a schiacchiamento.

ATTENZIONE !!! Per evitare il ribaltamento del prodotto, utilizzarlo con il dispositivo di fissaggio a parete incluso. Durante l'uso, posizionare oggetti pesanti nella parte inferiore dei mobili, non posizionare la TV o altri oggetti pesanti su di esso e non consentire ai bambini di arrampicarsi su cassetti, porte e scaffali.

LV –

Pirms mēbeļu pakarināšanas vai piestiprināšanas pie sienas, iepriekš pārbaudiet sienas veidu un stipribu. Izvēlieties sienas tipam atbilstošus dībelus un skrūves. Ja rodas šaubas, sazinieties ar speciālistu. Uzstādīšana na jāveic kompetentai personai. Uzstādīšana jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem - pretējā gadījumā var būt risks, ka uzstādīšana būs nepareiza, kas saspiešanas dēļ var izraisīt nopietrus vai nāvējošus savainojumus.

BRĪDINĀJUMS !!! Lai izvairītos no šī produkta apgāšanās, izmantojet to kopā ar sienas stiprināša ierici. Lietojot, novietojiet smagus priekšmetus mēbeļu apakšā, nelieci televizoru vai citus smagus priekšmetus un nekad neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnēm, durvīm un plauktiem.

LT –

Prieš pakabindami baldus ar pritvirtindami juos prie sienas, prieš tai patirkinkite sienu tipu ir stiprumu. Pasirinkite tinkamus sienos tipui kaišcius ir varžtus. Jei kyla abejonė, susisiekite su specialistu. Montavimas turi atlerti kompetentingas asmuos. Montavimas turėtų būti atliekamas pagal gamintojo instrukcijas - priešingu atveju gali kilti pavojus, kad montavimas bus neteisingas, o dėl sutraišymo gali būti padaryta rimta ar mirtinga žala.

DĒMESIO !!! Norēdam išvengti gaminio apvartimo, naudokite jį kartu su sieniniu tvirtinimo ītaisui. Kai naudojate, jidēkite sunkius daiktus į baldo dugnā, nedēkite televizoriaus ar kitu sunkiu daiktu ant jo ir niekada neleiskite vaikams lipti ant stalčių, durų ir lentynų.

NL –

Voor dat u het meubel ophangt aan de muur bevestigt, moet u vooraf het muurtype en de sterke controleren. Kies de juiste pluggen en schroeven voor het wandtype. Neem bij twijfel contact op met een specialist. De installatie moet worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant - anders bestaat het gevaar dat de installatie onjuist is, wat ernstig of dodelijk letsel door bekneling kan veroorzaken.

LET OP !!! Om te voorkomen dat dit product omvalt, gebruikt u het met het meegeleverde muurbevestigingsapparaat. Plaats tijdens gebruik zware voorwerpen onder in het meubel, plaats de tv of andere zware voorwerpen er niet op en laat kinderen nooit op laden, deuren en planken klimmen.

P –

Antes de pendurar os móveis ou anexá-los à parede, verifique o tipo e a resistência da parede com antecedência. Escolha as cavigilhas e parafusos apropriados para o tipo de parede. Em caso de dúvida, entre em contato com um especialista. A instalação deve ser realizada por uma pessoa competente. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante - caso contrário, pode haver um risco de que a instalação esteja incorreta, o que pode causar ferimentos graves ou fatais devido ao esmagamento. ATENÇÃO !!! Para evitar que o produto tombe, use-o com o dispositivo de fixação na parede incluído. Ao usar, coloque objetos pesados na parte inferior dos móveis, não coloque a TV ou outros objetos pesados sobre ela e nunca permita que crianças subam em gavetas, portas e prateleiras.

RO –

Înainte de a agăta mobilierul sau de a-l fixa pe perete, verificați în prealabil tipul și rezistența peretelui. Alegeti diblurile și suruburile potrivite pentru tipul de perete. Dacă aveți îndoieți, contactați un specialist. Instalarea trebuie efectuată de o persoană competentă. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului - altfel poate exista pericolul ca instalarea să fie incorrectă, ceea ce poate provoca vătămări grave sau fatale din cauza zdrobirii. ATENȚIE !!! Pentru a preveni răsturnarea produsului, folosiți-l cu dispozitivul de fixare pe perete inclus. Când folosiți, așezați obiecte grele în fundul mobilierului, nu așezați televizorul sau alte obiecte grele pe el și nu lăsați niciodată copiii să urce pe sare, uși și rafturi.

RU –

Прежде чем повесить мебель или прикрепить ее к стене, заранее проверьте тип и прочность стены. Выберите соответствующие дюбели и винты для типа стены. В случае сомнений обратитесь к специалисту. Установка должна выполняться компетентным лицом. Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя - в противном случае может возникнуть опасность, что установка будет неправильной, что может привести к серьезным или смертельным травмам из-за повреждения. ВНИМАНИЕ !!! Чтобы предотвратить опрокидывание изделия, используйте его с прилагаемым настенным крепежным устройством. При использовании кладите тяжелые предметы на дно мебели, не ставьте на него телевизор или другие тяжелые предметы и никогда не позволяйте детям лазать на ящики, двери и полки.

S –

Innan du hänger möblerna eller fäster dem på väggen, ska du kontrollera väggtyp och styrka i förväg. Välj lämpliga stift och skruvar för väggtypen. Om du är osäker, kontakta en specialist. Installation måste utföras av en behörig person. Installationen ska utföras

i enlighet med tillverkarens anvisningar - annars kan det vara en risk att installationen blir felaktig, vilket kan orsaka allvarlig eller dödlig skada på grund av krossning.
WARNING !!! För att undvika att produkten tippas, använd den med den medföljande väggfästeheten. När du använder, placera tunga föremål i bottens av möblerna, placera inte TV:n eller andra tunga föremål på den och låt aldrig barn klättra på lador, dörrar och hyllor.

SK –

Pred zavesením nábytku alebo jeho prípevnením na stenu si najprv overte druh a silu steny. Vyberte vhodné hmoždinky a skrutky pre daný typ steny. V prípade pochybností kontaktujte odborníka. Inštalácia musí vykonať kompetentná osoba. Inštalácia by sa mala vykonať v súlade s pokynmi výrobcu - v opačnom prípade môže existovať nebezpečenstvo, že inštalácia bude nesprávna, čo môže v dôsledku rozdrvenia spôsobiť väčšie alebo smrteľné zranenie.

POZOR !!! Aby ste zabránili prevráteniu produktu, používajte ho s priloženým prípevňovacím zariadením na stenu. Pri používaní umiestnite ľahké predmety do spodnej časti nábytku, neumiestňujte naďaleko televízora ani iné ľahké predmety a nikdy nedovolte deťom vyliezať na zásuvky, dvere a police.

SLO –

Preden obesite pohištvo ali ga pritrdite na steno, predhodno preverite vrsto in trdnost stene. Izberite ustrezne moznike in vijke za vrsto stene. Če dvomi te, se obrnite na strokovnjaka. Montaža mora izvesti pristojna oseba. Namestitev je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca - v nasprotnem primeru lahko obstaja nevarnost napadnega namestitev, kar lahko za radi drobljenja povzroči resne ali smrte poškodbe. OPOZORILO !!! Da se izognete prevračanju tega izdelka, ga uporabljajte s priloženo pritrdilno napravo za steno. Pri uporabi položite težke predmete na dno pohištva, ne postavljajte televizorja ali drugih težkih predmetov nanj in otrokom nikoli ne dovolite, da se vzpenjajo po predalih, vratih in policah.

SRB –

ПРЕДИ ЕДНОЩАСИТЕ НАМЕШТАЈ ИЛИ ГА ПРИЧВРСТИТЕ НА ЗИД, ПРЕТХОДНО ПРОВЕРИТЕ ВРСТУ И ЧВРСТОЋУ ЗИДА. ОДАБЕРИТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ТИПОВЕ И ВИЖЕ ЗА ТИП ЗИДА. АКО ИМАТЕ СУМЊЕ, ОБРАТИТЕ СЕ СТРУЧЊАКУ. ИНСТАЛАЦИЈУ МОРА ИЗВЕСТИ КОМПЕТЕНТНА ОСОБА. ИНСТАЛАЦИЈУ ТРЕБА ИЗВЕСТИ У СКЛАДУ СА УПУТСТВИМА ПРОИЗВОЂАЧА - У СУПРОТНОМ МОЖЕ ПОСТОЈАТИ ОПАСНОСТ ДА ИНСТАЛАЦИЈА БУДЕ НЕИСПРАВНА, ШТО МОЖЕ УЗРОКОВАТИ ОЗБИЉНЕ ИЛИ СМРТНЕ ПОВРЕДЕ УСЛЕД ДРОБЉЕЊА.

УПОЗОРЕНЬЕ !!! Да бисте избегли превртање уређаја, користите га са приложеним уређајем за причвршћивање на зид. Када користите, тешке предмете ставите у дно намештаја, не стављајте телевизор или друге тешке предмете на њега и никада не дозволите деци да се пењу на фиоке, врате и полице.

TR –

Mobilyaları asmadan veya duvara bağlamadan önce duvar türünü ve gücünü kontrol edin. Duvar tipi için uygun dübelleri ve vidaları seçin. Emin değilseniz bir uzmana başvurun. Kurulum yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Kurulum üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır - aksi takdirde kurulumun yanlış olması ve ezilme nedeniyle ciddi veya ölümcül yaralanmaya neden olabilecek bir tehlike olabilir.

UYARI !!! Bu ürünün devrilmesini önlemek için, ürünle birlikte verilen duvar bağlantı cihazı ile birlikte kullanın. Kullanırken, mobilyaların altına ağır nesneler yerleştirin, TV'yi veya diğer ağır nesneleri üzerine koymayın ve çocukların çekmecelere, kapılara ve raflara tırmanmasına asla izin vermeyin.

UKR –

Перш ніж повисити меблі або прикріпити її до стіни, попередньо перевірте тип стіни та міцність. Виберіть відповідні дюбелі та саморізи для типу стіни. Якщо є сумніви, зверніться до фахівця. Монтаж повинен проводити компетентна особа. Установку слід проводити відповідно до інструкцій виробника - інакше може виникнути небезпека, що установка буде неправильною, що може привести до серйозних чи смертельних травм внаслідок дроблення.

УВАГА !!! Щоб уникнути перекидання цього виробу, використовуйте його із включенім пристроєм для кріплення стіни. Під час користування кладіть важкі предмети в нижню частину меблів, не ставте на нього телевізор чи інші важкі предмети і ніколи не дозволяйте дітям лізти на ящики, двері та полиці.

PL - Mocowanie mebla do ściany / BG - Закрепване на мебелите към стената / CZ - Upevnění nábytku ke zdi / DE - Befestigung der Möbel an der Wand / EN - Fixing the furniture to the wall / ES - Fijando los muebles a la pared / EST - Mööbli kinnitamine seinale / FR - Fixation des meubles au mur / HR - Ugradnja namještaja na zid / HU - A bútorok falhoz rögzítése / I - Fissare i mobili al muro / LT - Baldų tvirtinimas prie sienos / LV - Mēbeļu piestiprināšana pie sienas / NL - Het meubilair aan de muur bevestigen / P - Fixando a mobília na parede / RO - Fixarea mobilierului pe perete / RU - Крепление мебели к стене / S - Fäster möblerna på väggen / SK - Pripevnenie nábytku k stene / SLO - Pririditev pohištva na steno / SRB - Спајање намештаја на зид / TR - Mobilyayı duvara sabitleme / UKR - Кріплення меблів до стіни /

